

## Verlegeempfehlung für Grünig Silberquarzit, Schwimmbecken und außen

|  |   |
|--|---|
| <b>Untergrund</b>                      | Der Verlegeuntergrund muss frei von haftungsfeindlichen Schichten, sauber, fest, tragfähig und trocken sein.<br>Alter des Betons mind. 6 Monate |
| <b>Ausgleich</b><br>falls erforderlich | PCI Pericret®   |
| <b>Kleber</b>                          | PCI Carrament® grau<br>mit<br>PCI Lastoflex®  |
| <b>Fuge</b>                            | PCI Durafug® NT   |
| <b>Elastische Verfugung</b>            | PCI Carraferm®  |
| <b>Belag</b>                           | Naturstein<br>Silberquarzit   |